







Come Installare VerifiveUpdaterSetup su Windows 8 [Guida]


1. Spostare il puntatore del mouse nell'angolo in basso a destra dello schermo per visualizzare la barra laterale e fare clic su **Impostazioni**, come si vede nello screenshot in basso.




2. Questo si aprirà, appariranno le impostazioni di base, come il volume, le notifiche, il Power ecc cliccare su **Modifica impostazioni PC**.




3. Ora siamo nel menu impostazioni del PC come si vede dallo screenshot in basso. Ora fate clic sul pulsante **Generale**.



4. Ora siamo nel menu “Scegli un Opzione” clic su **Risoluzione dei problemi**.




5. Nel menu “Risoluzione dei problemi” clic su **Opzioni avanzate**.




6. Ora siamo nella sezione di “Opzioni Avanzate”. Clic su **Impostazioni di avvio**.



7. Nel menu “Impostazioni di avvio” troviamo una serie di opzioni che specificano e ottimizzano l'avvio di Windows, ed è in avvio che c'è da disabilitare l'esecuzione per la firma del driver. Premere il pulsante **Riavvia**.



8. Il PC si riavvierà e dopo l'avvio vi verranno date una serie di opzioni tra cui scegliere. Selezionate l'opzione di Impostazioni di Avvio con la firma di driver di controllo Disattivato, premendo il numero corrispondente all'elenco (nel caso visualizzato nello screenshot sottostante il numero è 7).



A questo punto leggete attentamente le istruzioni di installazione del Verifive Updater e successivamente procedete con l'installazione del software.

Attenzione: è possibile che alla fine di tutta la procedura di installazione del nuovo firmware il software Verifive updater indichi aggiornamento fallito, non tenetene conto in quanto è solo un baco che si verifica su Windows 8. Il Verifive è comunque aggiornato e potete verificarlo immediatamente passando un nuovo 5 euro.