

Istruzioni di installazione_Verifive Updater:

1. Procurarsi un cavo USB standard (non incluso).
2. Procurarsi l' alimentatore del Verifive (incluso nella confezione del lettore Verifive).

Attenzione: Il software per l' installazione del nuovo firmware per il riconoscimento delle nuove banconote euro (Serie 2) necessita del "dotNetFramework 4.0" (dotNetFx40_Full_x86_x64.exe)! Se il "dotNetFramework" è obsoleto o non disponibile sul vostro PC, il programma (Verifive updater setup) automaticamente si conetterà ad internet per il download.

Attenzione: per installare il software VerifiveUpdaterSetup è necessario disporre dei privilegi di amministratore!


Prima di connettere il cavo USB nel Verifive installare il programma Verifive Updater Setup:

- Doppio clic sull' icona VerifiveUpdaterSetup.exe
- Apparirà un pop up "avviso di protezione" premere Esegui.




- Selezionare la lingua e cliccare OK







- Cliccare Avanti




- Cliccare su Accetto I termini del contratto di licenza.




- Cliccare Avanti




- Cliccare Avanti




- Cliccare Avanti



- Cliccare su Crea un' icona sul desktop e premere Avanti




- Clicca su Installa




- Clicca su Fine


- Si avvierà automaticamente il software VerifiveUpdaterSetup




- Selezionare la lingua desiderata e premere Avanti




- Premere Avanti




- Scollegare lo spinotto di alimentazione del Verifive e tenendo premuto il pulsante ricollegare lo spinotto dell' alimentatore.




- Cliccare su Aggiorna



- Attendere fino a quando il trasferimento dati non ha raggiunto il 100%



- Premere Avanti



- Premere Fine

Il Verifive è aggiornato alla versione firmware 05.10.06. per il riconoscimento delle nuove banconote Euro (Serie 2).